



DIPSW4	Alt	◇
0	Alt	◇
↓	↓	↓
1	◇	Alt

DIPSW3	Delete	Fn + Delete
0	Delete	BS
↓	↓	↓
1	BS	BS

【Happy Hacking Keyboard Lite2】
■ 英語配列モデル